## **TOSHIBA**

### Leading Innovation >>>



東芝保温釜 家庭用

# 取扱説明書

形 名 1.OL タイプ

# RC-10MSD

1.8L タイプ

# RC-18MSD



日本国内専用 Use only in Japan

#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

このたびは東芝保温釜をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございました。

- ●取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られる所に必ず保管してください。

「安全上のご注意」「お願い」(2~4ページ)を必ず読んで、正しく安全にお使いください。

## もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お願い	4
各部のなまえ	5
ご飯の炊きかた	
基本の手順	6
おいしいご飯のポイント	7
いろいろなご飯の炊きかた	8
予約炊飯のしかた	10
保温について(再加熱)	12
お料理メニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
調理のしかた	14
パン	15
ケーキ	16
温泉卵・豆腐	17
赤飯(蒸しおこわ)	18
お手入れ(煮沸クリーニング)	19
うまくできない/こんなときは	20
仕様	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

	炊飯容量と炊飯時間の目安	8
	蒸気口をはずす/付ける	19
ク	内ぶたをはずす/付ける	19
イッ	時計の合わせかた	11
ク	保温設定の変更のしかた	21
検索	停電したとき	22
713	リチウム電池について	22
	ご相談センター	23

# 安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

「死亡」や「重傷」を負う 可能性が想定される内容

、注意 「軽傷」や「冢屋・冢財はとい損吉」 が発生する可能性が想定される内容 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



通気口やすきまに

特にピンや針金などの金属物

異物を入れない

「注意をうながす! 内容

- 通気口

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために



#### 異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げ の販売店または東芝生活家電ご相談セ ンターに点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障例》

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきが ある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。




#### 分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げ の販売店または、 東芝生活家電ご相 談センターにご相 談ください。









異物を

入れない



子供だけで使わ せたり、幼児の 手の届く所で使 わない



水を

与かけない

#### 取扱説明書に記載以外の用途に は使わない

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼ れによるやけどけがの原因になります。

#### 《使用してはいけない調理例》

- クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート・青菜・豆類な ど、蒸気出口をふさぐようなもの。
- 豆類・ジャムなど、ふきこぼれやす い調理。
- ●食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する調理。



## 蒸気口に手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





炊飯中はふたを開けたり、本体 を動かしたり、持ち運ばない

火災・やけど・感電・漏電などを防ぐために

#### 雷源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



- 交流 100V・定格 15A 以 トのコ ンセントを単独で使う
- 他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。
- ●延長コードを使う場合は、定格 15A (1500W) 以上のものを単 独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し 込む
- ■電源プラグのほごりは、定期的に 取り除く

ほこりは乾いた布でふき取ってください。



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない



- ●傷んだコードや電源プラグ、コン セントの差し込みがゆるいときは 使わない
- コードを傷付けない、無理に曲げ ない、引っ張らない、ねじらない、 束ねない、高温部に近づけない、 重いものをのせない、挟み込まな い、加工しない

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

#### ふきこぼれを防ぐために



- おかゆは水が多いため、白米・無 洗米・早炊きコースで炊かない おかゆは〈おかゆ〉コースで炊いて ください。
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。



● 蒸気口を確実に取り付ける

#### 安全にお使いいただくために



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。

#### やけど・けがを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・炊 飯 ヒータ・内釜・蒸気口・ 放熱板などの高温部に触れない



- お手入れは電源プラグを抜き、 本体が冷えてから行う 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- ふたを開けるときは、蒸気に注意 する



- 本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れたり、ハンドルを持っ て振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない
- 空炊きはしない

● 使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く

誤ってキーを押すと、炊飯ヒータ・ 内釜・放熱板・内ぶたが高温になり ます。



● 使用時以外は、炊飯キー / おかゆ キー/無洗米・発芽玄米キーを押 さない

炊飯ヒータ・内釜・放熱板・内ぶた が高温になります。




● 内釜を取り出すときは、切キーを

炊飯・調理・保温中に内釜を取り出 しても自動で切になりません。

## ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・蒸気口・付属 品を洗ってください。(19ページ)

# 各部のなまえ

■使い始めにはプラスチックのにおいがしたり煙が出ること がありますが、ご使用にともないなくなります。(20ページ)







計量カップ 約 180ml (約1合)

しゃもじ受け 本体の取付け部に ひっかけます。

## けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために 雷源プラグ・コードの取り扱い こんな所で使わない

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



● 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く





- 水のかかる所や、火気の近く
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 壁や家具などの近く キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド式 テーブル

荷重強度は、1.OL タイプで 10kg 以上、1.8Lタイプで 12kg以上の ものをお使いください。

ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

# お願い

## ( 故障や誤動作を防ぐためにお守りください )

#### 次のような場所で使わない

故障や、変形・変色の原因になります。

- ●本体底面の通気口をふさぐような所。 (紙・布・じゅうたん・ビニール袋などの上)
- ●直射日光が当たる所。
- ●油などが飛び散る所。

#### ふた、特に蒸気口にふきんなどをかけない

蒸気がこもって、ふた・蒸気口・操作部の変形 変色や故障の原因になります。

#### 本体や本体のまわりは清潔にして使用する

機能を維持するための通気口などから、ほこりや 虫が入ると故障の原因になります。

#### 水滴・異物は必ずふき取る

内釜の外面や温度センサー、炊飯ヒータ、内ぶた パッキンなどに異物が付いたままで使うと、うま くご飯が炊けなかったり、故障の原因になります。

#### 内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使 わない

変形や変色し、故障の原因になります。

#### 空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

#### 本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。


### 内釜内面のフッ素樹脂加工の傷付き・はがれを防ぐため、次のような使いかたをしない

#### 【 傷・塩分・酸・洗剤にご注意!

- ●食器を入れて洗いおけとして使わない。
- ●たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。
- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- ●炊込みご飯は保温しない。(調味料を使ったらすぐに洗う)
- ●酢を使わない。
- ●しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- ●金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

炊飯、切キーに凸マークと、各キーの近くに点字が付いています。



● 表示部の時計は、電源プラグを抜いている間は内蔵のリチウム電池で動いています。電源プラグを差し込 んでいると電源で動くため、リチウム電池が長持ちします。(リチウム電池が消耗したら……22ページ)

## お米を計る付属の計量カップで

【良い例】

【悪い例】

で飯の炊きかた基本の手順





●料理用の計量カップ(200ml)や計量米び

つでは、誤差が出ることがあります。

すりきり **1 カップ**=約 **180ml** (約 1 合)

お米を洗う水が澄むまで手早く





内釜でお米を洗えます

①たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、すぐ に水を捨てます。

- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄むま で繰り返す。
- 泡立て器などを使って、内釜で洗米しない。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

「炊きたいもの」と「水位目盛」について (8ページ)

- お好みによって、水の量を増減してください。
  - ( **●** 目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、 ふたを閉める






内釜は傾きがないように下まで入れます

矢印のように内釜を2~3回動かして、 炊飯ヒータに密着させてください。

下記の各部に異物・水滴などが付いていると きは、ふき取ってください。



炊飯開始 炊飯キーを押す\*



〔炊飯ランプ〕が点灯し、むらし になると点滅に変わります。

\*:炊きたいものによって 異なります……8ページ

ブザーが鳴ったら、炊き上がり 〔保温ランプ〕が点灯。



を押して、 電源プラグを抜く

**↑** 内釜を取り出すときは、必 ず切キーを押して電源を切 ってください。保温中に内 釜を取り出しても自動で切 になりません。

■ お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)

## おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

計量カップ

## お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

## お米を割らないように、 やさしく洗米

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

## お好みによって、水の量を増減

かためが好み	目盛より少なめ
やわらかめが好み	目盛より多め
÷= \1/	

新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき以降 麦ご飯	目盛より多め

銘柄や産地、保存によってお米の状態は異な りますので、お好みで水の量を調整してくだ さい。

## 炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



## 保温時間は短く

- 保温は 12 時間まで。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」 「炊込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍 保存をおすすめします。

(保温について詳しくは 12ページ)

#### お米について

→ 保温について

- ●精米日付が新しく、2週間~1カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- ●お米は涼しく暗い所に保存し、密閉容器な どに入れて酸化を防ぎましょう。

#### 洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザルトげ 放置は避けましょう。 お米にひびが 入ってご飯が べちゃつくよ!



#### 炊飯に適さない水





pH9以上 アルカリ イオン水

/ぱさつき ∖かたいご飯の原因 / べちゃついたご飯の原因 /

## 水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。

水温が高いと、うまく炊 けない・においの原因



## 使用後はすぐにお手入れ

洗った後は清潔なふき んで水分をふき取って ください。

汚れたままにし ておくと、にお いの原因

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。



(においの原因)

の炊き

か

本

内ぶた・蒸気口も

洗って、清潔に

# いろいろなご飯の炊きかた

炊きたいものに合った「水位目盛」「使用キー」を選びます。

炊きたいもの	水位目盛	使用キー (炊飯コース)		<b>(カップ)</b> lるときの最大量
			1.0L タイプ	1.8L タイプ
白米	白米	炊飯	1 ~ 5.5	2~10
無洗米	白米	無洗米・発芽玄米	1 ~ 5.5	2~10
すしめし	すし	炊飯/無洗米 *	1 ~ 5.5	2~10
炊込みご飯	白米	炊飯/無洗米 *	1 ~ <b>4</b> *	2~ <b>6</b> *
発芽玄米、雑穀米	白米	無洗米·発芽玄米	1 ~ <b>4</b> * (3)	2~ <b>8</b> * (6)
全がゆ	おかゆ 全	おかゆ	0.5 ~ 1.5 (1)	1~3 (2)
五分がゆ	おかゆ 5 分	おかゆ	0.5 ~ 1 (0.5)	0.5 ~ 1.5 (1)
白米(早炊きで)	白米	炊飯(2回押す)	1 ~ <b>4</b> *	2~ <b>6</b> *

- ●〈発芽玄米〉コースは、発芽玄米を炊くコースです。
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、 全がゆより水分の多いおかゆになります。
- \*: 無洗米を使うときは〈無洗米〉コースで 炊いてください。
- ★:水位目盛の最大量より少なくなります。

## 白米を炊くとき

뿠作



#### を押すと、炊飯を開始



∫炊飯ランプ〕が点灯。

表示部に マークが付いているときは『調理コース』になっていますので、切キーを押してから炊飯キーを押してください。

● むらし中は〔炊飯ランプ〕が点滅し、炊き 上がりまでの残時間を表示。(13分)

## 早炊きのしかた



- ●〔早炊きランプ〕が点灯。
- むらし中は〔早炊きランプ〕 が点滅し、炊き上がりまでの 残時間を表示。(8分)

## 無洗米・発芽玄米を炊くとき



- ●〔無洗米ランプ〕が点灯。
- むらし中は〔無洗米ランプ〕 が点滅し、炊き上がりまでの 残時間を表示。(13分)

### おかゆを炊くとき



を押すと、 炊飯を開始

- 「おかゆランプ」が点灯。
- むらし中は〔おかゆランプ〕 が点滅し、炊き上がりまでの 残時間を表示。(10分)

#### 炊飯時間の目安(100V、室温・水温23℃、標準の水加減の場合)

	白米	無洗米	すしめし	炊込み	発芽玄米	全がゆ	五分がゆ	早炊き
1.0L タイプ	45~55分	50~60分	45~55分	45~55分	50~60分	55~65分	55~65分	35~45分
1.8L タイプ	50~60分	50~60分	50~55分	50~55分	50~60分	60~70分	60~70分	35~45分

- ●上記表示は5分単位で表示していますので、目安としてご覧ください。
- 実際の炊飯時間は、炊飯量·水温·水量などによって 10分程度変わります。

〔 具や調味料を入れるとき ……… 13ページ

「すしめし」の作りかた ··········<u>13ページ</u>

#### **早炊き** 白いご飯を炊くときに使用

炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、 やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるとき は炊く前にお米を水に浸したり、保温になってからもふたを開 けずにしばらくむらしてください。

次のような早炊きはしない。炊込みご飯/おかゆ/発芽 玄米/白米以外のお米

#### 無洗米

● 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。白く濁るときは、1~2回すすいでください。(「うまく炊けない」「きついこげ」「ふきこぼれ」を防止)

#### **炊込みご飯** ➡ 「五目ご飯」(13ページ)

●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れる とき」をご覧ください。(13ページ)

#### 発芽玄米

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップの割合をおすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

#### 雑穀米ご飯 (麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を 1 割くらいでお試しください)
- ●水の量は「白米」の水位目盛に合わせ、お好みで加減し、〈無洗米・発芽玄米〉キーを押してください。
- 蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気 口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間 浸して、雑穀類が沈んでから炊飯してください。 (蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

●炊飯量は少なめにします。

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

### おかゆ

- **♪ 必ず〈おかゆ〉キーを押してください。**(他のキーを押すと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- お米は白米を使います。玄米ではうまくできません。(ご飯からおかゆはできません)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- 「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を炊き上がった後に加えます。

#### お願い

- ♪「ふきこぼれ」「うまく炊けない」を防ぐために、設定を守って炊いてください。
  - (ふきこぼれ・異物の詰まりによる変形・破損の原因)
- 次のものは保温しない。(ご飯の変質・内釜腐食の原因) 炊込みご飯/雑穀米/発芽玄米/おかゆ
- 白米・無洗米以外のお米や、具を入れた場合は予約炊飯 しない。(うまく炊けない、腐敗の原因)


### お知らせ


- 炊飯ヒー夕式のため底部がやわら かめに炊き上がりますので、ご飯 全体をよくほぐしてください。
- 炊飯量によっては、うすいきつね 色にこげることがあります。

# 予約炊飯のしかた

設定した時刻に炊き上がります。〈白米〉〈無洗米〉〈おかゆ〉の予約ができます。 2 通りの予約時刻を記憶することができるので、朝食用と夕食用などとして使い分けできます。 14時間以上の予約や、炊込みご飯・発芽玄米・雑穀類の予約はしないでください。

● 現在時刻がずれていると、予約時 現在時刻が合っているか確認する 刻に炊き上がりません。 洗米、水位合わせをし、 内釜を本体に入れてふたを閉める





予約キーを押すたびに (予約1) と (予約2) の表示が変わる。

時 分

で炊き上がり時刻にする

時計は24時間表示 朝7時 …… 7:00 夜7時 ……19:00



- 10 分単位で設定できます。
- ●時・分キーは、押したままでいる と早送りになります。

予約時刻を記憶するので、同じ予 約時刻のときは、省略できます。

【朝 7:30 に炊き上がる例】

炊飯

を押す 予約完了 ♪ピー、ピピッ

● 〔予約ランプ〕と〔炊飯ランプ〕が点灯。

「無洗米」のときは無洗米キーを押す

●〔予約ランプ〕と〔無洗米ランプ〕が点灯。

「おかゆ」のときはおかゆキーを押す

● 〔予約ランプ〕と〔おかゆランプ〕が点灯。

予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

- ●炊飯が始まると、〔予約ランプ〕 が消灯します。
- 炊き上がるまで予約時刻を表示し ます。

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき

を押す

■「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	おかゆ	発芽玄米	雑穀類	炊込み
0	0	0	×	×	×

- 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで) 長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。
- ※ 1 時間 15 分以内の予約は、すぐに炊飯が始まります。

### 〔予約1〕と〔予約2〕の使い分け

● 2 通りの予約時刻を記憶することができます。

例) 朝食用に…〔予約1〕 6:30 夕食用に…〔予約2〕19:00

予約)を押すたびに表示が変わる

[予約]] [予約2] 6:30 19:00

予約時刻を合わせ直す手間が省けます。

## 予約中に 現在時刻を見たいとき

予約中に



押している間のみ、現在時刻を表示。

を押す

→ 同時に

#### 炊き上がりまでの時間を 音の組み合わせでお知らせ

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

### お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご飯がうっすらときつね色になることがありま す。気になるときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。

## 時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

- 電源プラグを差し込み、 表示が点滅。
- (時)を"1秒以上"押す
- で時刻を合わせる

押したままでいると早送りになります。

を押すと完了

表示の点滅が止まる。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせ できません。
- ●時・分キーの操作音は次のようになります。

○時 ……… ♪ ピロロ

12時 ……… ♪ピロロ、ピロロ 10分ごとに … ♪ピー

00分 ……… ♪ピロロ

# 保温について

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



保温経過時間を 1時間単位で表示

(〔保温ランプ〕 点灯)

- おいしく保温するために、使用条件によって保温温度を自動でコントロール。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。

[ ▶ : 時間を表す]

- ■次のような保温をしない (におい・変色の原因)
  - ・12時間以上の保温
  - ・白米以外の保温(炊込みご飯、発芽玄米、おかゆなど)
  - ・しゃもじを入れたままの保温
  - ・冷えたご飯の保温
- ■ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)

保温中に表示が 点滅したら

▼保温をやめる
切キーを押して

ご飯を取り出す。

= 13h

(13時間以降点滅)

※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、20ページを確認したうえ、21ページに従って保温設定の変更をしてください。

#### 切状態から保温にしたいとき

操 作 炊飯

を 3回 押すと、保温を開始

●〔保温ランプ〕点灯。

### 保温をやめるとき

**뿠** 



## を押す

●〔保温ランプ〕消灯。



内釜を取り出すときは、必ず切キーを 押して電源を切ってください。

※保温中に内釜を取り出しても、自動で切に なりません。

#### 保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める



を押して、再加熱を開始(9 分間)

→ ブザーが鳴ったら終了(保温に戻る)

● 再加熱中は、〔保温ランプ〕が点滅し、完了までの残時間を表示。

#### 《再加熱を途中でやめるとき》

炊飯キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
- ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
- ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内条の半分以下を目安に)

#### 保温のコツ

- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご 飯粒が内釜側面に残らないようにしてください。 また、ときどきご飯を混ぜてください。
- ●「保温が長くなりそうなとき」「少量のご飯」「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存をお すすめします。

## 保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に



を押す

押している間のみ、現在時刻を表示。

# お料理メニュー

● お米の計量は付属の計量カップで。(1 カップ=約 180ml /約 1 合)

●大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

## 五目ご飯

#### 

2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。

3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。

炊込みご飯

すしめし

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

4 米の上に切った具をリング状にのせる。



**5** ふたを閉め、**炊飯**キーを押す。

6 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

## すしめし

しいたけのもどし汁

#### 材料(4人分)

米…………… 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく)

 酢 ……… 大さじ6

 砂糖 … 大さじ2½

 塩 …… 小さじ1½

#は水が澄むまで手早く洗い、「すし」の水位目盛3まで水を入れる。

**)** ふたを閉め、**炊飯**キーを押す。

3 酢水を含ませたふきんですしおけをふき、炊き上がったご飯をすしおけに移す。

合わせ酢をご飯にまんべんなくかけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

## Cooking Memo

ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によくしみ込みます。

5.5カップまで(1.0Lタイプ)

10 カップまで(1.8L タイプ)

- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だし を使うと、うまみが増します。

## 具や調味料を入れるとき、炊込みで飯のポイント

- 最大炊飯量を守る。(8ページ)
- 洗米後、お米を水に約30分程度浸す。(調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- **浸水後、お米をザルに上げて水気を切る**。 ザル上げ後、放置しない。 (デンプン質が沈殿していると、こげやすくなります)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。リング状にのせる。…米 1 カップ当たり 70g まで
- 青菜は初めから入れない。ゆでた青菜を、炊き上がった後に加えます。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因)

- ●保温·予約炊飯はしない。(変色·内釜腐食・腐敗の)(原因
- 市販のレシピの材料配合 で炊いたり、水以外のもの (トマトジュースなど)で 炊いた場合、うまく炊け ないことがあります。

15~18ページに記載していない材料を使ったり、料理を作らないでください。

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・けが・故障の原因になり ます。また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

### 基本的な操作のしかた

#### 「各メニューの詳しい作りかた ····· 15 <u>~ 18 ページ</u>



で調理コースを選ぶ



メニューキーを押すたびに マークが移動し、選択が変わる。

●〔炊飯ランプ〕が点滅。

一定の温度を保つ調理コースです。 〈パン発酵〉……約35℃ 〈焼き〉…… 約115℃ 〈温泉卵〉 … 約70℃ 〈豆腐〉……約75℃



で調理時間を設定する




パン発酵 焼き・蒸し 温泉卵 豆腐 【調理時間60分の例】

- 60 分まで 1 分単位で設定できま す。
- 分キーを押したままでいると早送 りになり、10分単位で進みます。

ください。

を押して、調理を開始



●〔炊飯ランプ〕が点灯。

実際に調理にかかる時間は、調理 温度になるまでの時間の分、設定 時間より長くなります。(最長 約 30分)

パン発酵 焼き・蒸し 温泉卵 豆腐

●においがつきやすくなりますの で、お手入れしてください。 においが気になるときは… 煮沸クリーニング(19ページ)

## ブザーが鳴ったら、でき上がり(自動で切) ●内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどで内釜を取り出して

### お願い

● 調理用具はプラスチックや木製のものをお使いく ださい。(内釜の傷防止)

食品を入れたままにしないでください。

● 内釜は確実に本体に入れてください。炊飯ヒータ に密着していないと、うまくできない原因になり ます。(6ページ)

## お知らせ

- 予約はできません。
- 15~ 18ページの設定時間は目安です。 材料や室温などによってでき上がりは変 わります。

## シンプル丸パン

白くてしっとりしたパンになります。

#### 材料

^	「強力粉
	砂糖 小さじ2
	_ 塩 小さじ <sup>2</sup> /3
	牛乳 ······ 130ml
	バター(食塩不使用) 20g

- Aをふるってボウルに入れる。
- 牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- 1 に 2 を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと 固まりにし、台の上に出 してつやのある生地にな るまで手で十分にこねる。 (約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) をうすく塗った内釜に入 れ、ふたを閉める。※丸 めた生地をつぶして少し 平たくすると発酵しやすくなります。

《一次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉 を選び、分キーで50分~ 60分に設定して、炊飯 キーを押す。



《発酵状態の確認》

ブザーが鳴ったら、発酵状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央に指をさして、くぼんだ あとがそのまま残れば一次発酵完了。発酵不足の ときは、発酵時間を追加する。

最大量

強力粉 200g まで (1.01/1.81 タイプ)



《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



調理の

《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっかり とじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふたを閉 める。※丸めた生地をつぶして少し平たくすると 発酵しやすくなります。

《二次発酵》

メニューキーで〈パン発酵〉を選び、分キーで 30分~40分に設定して、炊飯キーを押す。

- **10** ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に強 力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを閉める。
- 《焼成》
  - つゆ落ち防止のため、**蒸気口**をはずす。**メニュー** キーで 〈焼き・蒸し〉 を選び、分キーで 35 分~ 40分に設定して、炊飯キーを押す。
- **12** ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパンを取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、取り 出しやすくなります。
  - ※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏返 し、さらに 10 分焼いてください。
  - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断面 がつぶれにくくなります。

## 発酵状態の確認(フィンガーテスト)

発酵不足のとき

かたく重いパンになる

指のあとが元に戻る

一次発酵の時間を追加してください。時間を追 加してもふくらまないようであれば、材料が古 いかもしれませんので、お確かめください。



## 発酵過剰のとき

指を抜くとしぼむ

パサついたパンになる

生地の初期温度が高かったり、発酵時間が長す ぎたりすると、発酵が進みすぎます。 次回から発酵時間を少し短めにしてください。

14

# 調理の か + 温泉卵

## ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.01/1.81 タイプ)

#### 材料

薄力粉……120g ベーキングパウダー ……小さじ 1/2 卵------4個 グラニュー糖………100g バニラエッセンス………少々 溶かしバター…… 30g 牛乳······ 30ml あんずジャム (裏ごしする) ······ 大さじ 4 (80g) アイシング 「粉砂糖······ 50g レモン汁 ··········小さじ 1 1/2



- 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるって おく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

- 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらいもった りした状態になるまで泡 立てて、バニラエッセン スを2~3滴加える。
- 3に1の薄力粉とベーキ ングパウダーを2~3回 に分けて振り入れ、木べ らで切るようによく混ぜ



- **5** 溶かしバターと牛乳を**4** へ散らすように全体に振 り入れ、手早く混ぜる。
- **6** 内釜に**5**を流し入れ、内 釜を1~2回たたいて空気を抜く。内釜を本体 に入れてふたを閉める。
- つゆ落ち防止のため、蒸気口をはずす。メニュー キーで **〈焼き・蒸し〉**を選び、分キーで **40** 分に 設定して、炊飯キーを押す。
- 8 ブザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- 9 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶ せて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めてか らアイシングを上からたらして表面を乾かす。

## Cooking Memo


- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をし っかりとふき取っておきます。
- ●ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底 にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、 レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに生クリームやフルーツなどを 飾ってアレンジできます。

## 温泉卵

### 材料

卵-------4個 水…… 卵がかぶる程度 うまだし(下記参照) わさび…………適宜 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程 度の水を入れ、ふたを閉める。

- → メニューキーで〈温泉卵〉を選 び、分キーで30分~35分に 設定して、炊飯キーを押す。
- ブザーが鳴ったらすぐに卵を取 り出し、ていねいに殻を割って 器に入れ、うまだしをかけてわ さびを添える。



6 個まで(1.0L タイプ)

8 個まで(1.8L タイプ)

最大量

#### うまだしの作りかた

鍋にだし汁 100ml、みりん小さじ2、しょう ゆ小さじ 1、塩少々を合わせ、沸とうしたら削 りがつお少々を加えてひと煮立ちさせる。 火を止め、5分ほどおいてこす。

## Cooking Memo

- ●設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとか ためになります。
- お湯に入れたままにするとかたくなります。
- ●すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことを おすすめします。

## やわらか寄せ豆腐

### 材料

無調整豆乳(大豆固形分8%以上) ..... 500ml

にがり……分量はにがりの説明書 に従ってください

豆乳 500ml まで

**プ メニュー**キーで**〈豆腐〉**を選び、分キーで 55 分~ 60 分に

ブザーが鳴ったら、固まり具合を確認し、固まったら豆腐を 別の容器に移す。

固まっていないときは、調理時間を追加する。

に全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。

設定して、炊飯キーを押す。

## Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- ●スプーンですくって食べるくらいのやわらかさになります。冷蔵庫で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなりません。)
- ●豆乳とにがりの種類によって、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。

最大量

(1.0L/1.8L タイプ) 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないよう

## 赤飯(蒸しおこわ)

#### 材料

もち米…… 2カップ ささげ(またはあずき)…… 30g 打ち水······ 80ml (米 1カップあたり 40ml)

- ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。 新しい水を入れ、弱火でかた めに煮て、ささげと煮汁に分 けて冷ます。
- ↑ 米は水が澄むまで手早く洗い、 ささげの煮汁を加えた水に2 時間浸した後、ザルに上げて 水気を切る。浸した水は取っ ておき、打ち水として使う。
- 内釜に「白米」の水位目盛3 まで(1.8Lタイプは水位目盛 5まで)蒸し水を入れ、付属 の蒸し器を 入れて蒸し

布を敷く。


4 蒸し布の上に、2の米と1の ささげを混ぜて平らになるよ うに入れ、所々にくぼみをつ

け、ふたを閉める。

- ◇ 蒸し布はふたにはさまない
- 蒸し布で内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがない
- メニューキーで〈焼き・蒸し〉 を選び、分キーで40分に設 定して、炊飯キーを押す。
  - 表示時間が減り始めるまで、 最長約30分かかります。
- 蒸気が出始めたら、10分ごと に2回に分けて打ち水をふり 入れて混ぜ、ふたを閉める。

↑ やけど注意 蒸気・蒸し布・内釜・内ぶた などは高温です。

最大量 2 カップまで(1.0L タイプ) 3 カップまで(1.8L タイプ)



7 ブザーが鳴ったら、別の容器に 移して軽く混ぜる。

> ※でき上がりがかたい場合は、 打ち水をして混ぜて、10分 程度蒸してください。

<sup>(</sup>蒸し水が少ない場合は、足<sup>)</sup> してから蒸してください

## 蒸気が出始めてからしばらく経過しても、表示時間が減らないことがありますが故障ではありません

蒸している時間が長くなり、ブザーが鳴って終了するまでに時間がかかりますの で、ブザーが鳴る前にでき上がりを確認し、切キーを押して終了してください。

● 特に本体が温かいまま蒸しものを始めると、表示時間が減らないことがあります。

### 蒸しものをするときの準備

① 内釜に水を入れる

② 付属の蒸し器を入れる

1.0L タイプ: 「白米」の3まで 1.8L タイプ: 「白米」の5まで



- ♠ 内釜に入れたものが内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがないようにする。
- 浮き上がりやすいラップ・アルミ箔・ クッキングシートなどを入れない。
- 蒸すものを蒸し器に置いて、ふたが閉まることを確認する。(蒸すものの高さは約 5cm 以内)

# お手入れ

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。内ぶたやパッキン・蒸気 口の水分を清潔なふきんでふき取ってください。

## ⚠ 注意

お手入れは、電源プ ラグを抜き、本体が 冷めてから行う やけどの原因

## 次のものは使わないでください

(変形・腐食・変色・ζ)ζゾ・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器 台所用中性洗剤以外の洗剤
- 内ぶたはアルミ製のため、食器洗い乾燥 機用洗剤で変色することがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし、メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

#### 内釜・内ぶた・蒸気口・しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ・蒸し器


スポンジと台所用中性洗剤で洗う

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないとサビの原因になります。

### 本体・温度センサー かたくしぼったふきんで 異物や汚れをふき取る

- ●丸洗いしない、水をか けない、水を入れない。
- 放熱板パッキン・内釜 回り止めゴムを無理に 引っ張らない。(はずれ ません)

はずす



温度センサー・炊飯ヒータにご飯粒などがこびりついたとき

細かいサンドペーパー(600番程度)で軽くみがき、かたくしぼっ たふきんでふき取る。(異物の付着はうまく炊けない原因)

## フックボタンのすきま 涌気口(底面)

綿棒などで異物やほこりを 取る



#### 蒸気口

炊飯の たびに お手入れ



● 取り付けるときは押し入れる



蒸気口の中の汚れは、 ご飯のにおいの原因 になります。また、ふ きこぼれたり、ふたを 開けたときに水がたれ ることがあります。

#### 内ぶた 炊飯の たびに

お手入れ







ふたの穴

## 煮沸クリーニング(1週間に1回程度)においが気になる場合にもお使いください

- **1 内釜に水を入れ、ふたを閉める**(「白米」の最小目盛まで)
- 2 炊飯キーを2回押して〈早炊き〉にする
- 3 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・蒸 気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

# うまくできない/こんなときは

修理サービスを依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせください。(23ページ)

- ●ご飯のかたさはお米の種類・お好みに合わせ、水位目盛に対して 2mm 以内を目安に水の量を増減してください。
- ●うまく炊けない、ご飯が乾燥するときは、内釜が炊飯ヒータに密着しているか確認してください。(6ページ)

	お調べいただくこと んなとき	調理コースになっていませんかお米・水の量は合っていますか	よくお米を洗いましたか	お米を長時間浸していませんか	H9以上の水を使っていませんか	内釜が変形していませんか	が付いていませんか内釜の外面に水滴やご飯粒など温度センサー・炊飯ヒータ・	ご飯粒などが付いていませんか内釜のふち・内ぶたパッキンに	確実に閉めましたか蒸気口を取り付け、ふたを	長時間の停電がありませんでしたか途中で切キーを押したり、	式のため、底部がやわらかめになります)ご飯をよくほぐしましたか(炊飯ヒータ	たままなどで保温していませんか	ご坂のつぎこし・しゃうごを入て12時間以上、少量のご飯・冷やご飯・	気口が汚れていませんかのぶた・内ぶた・内がたが	どを炊飯・保温していませんか無洗米・胚芽米・炊込みご飯な	
	<b>びちる・ふきこぼれる</b>					•	•		•					•		
	とから蒸気がもれる															
ご能	かたすぎる・シンがある やわらかすぎる															
飯が	こげる															
	かたくなった															
	<u> 黄ばんでいる</u>															
[経	べちゃつく															
	においがつよい		•													
保温のご飯が	<ul><li>べちゃつく (内釜周囲のご飯)</li><li>においがつよい</li></ul>			がし			は必ず煮洌	定の変	変更を -ニング	してく				ページ		
	ぬるい	召し	上が	る前	[C [	再加			どさい	。(12	ペー	ジ)				
	予約できない	操作の	り最行		次飯-			ください								
予約炊飯	すぐに炊飯を始める		<u>詩刻</u>					ぎません		(11^	(ージ)	1				
炭	炊き上がりが遅れる	炊飯量			<u>多し</u>		や水温か									
飯	ご飯がにおう		<u> </u>	を超	える	予約		ません		(夏場に				L+ 6 +	.11.1	
16427.	ご飯がこげる 込みご飯がうまく炊けない	予約中	\≣BL-	           	アノ			るため、 ご覧く	<u>、こげも</u>		<u>りまり</u> 3 ペー		早 Clo	ありま	12h.	
+-	≧みと販がりまく炊けない <u></u> -操作ができない	東海-	プラ	<u> イナイク</u> ノブ ( + )	<b>圣人</b> 和	<u>てる</u> 'ヤン	<u>とき」を</u> ノトに差し		.ださし であり	<u>'。(   '</u> ますか		-ン)				
_	たが閉まりにくい	マック	<u>ノ ノ</u> フボタ	<u>ノ 16</u>	<u>ー</u> ノ すき	まや				<u>6975</u> 勿を取り		くだ	<del>\</del> \( \).	(6ペ-	 _ ミブ)	
	<u>この 例3ペラペー マロ・</u> ソプが消えた	誤っ	<u>て切</u>	<del></del> ‡	ァ を押		<u> </u>		亭電が		切にた		<u>- ず。</u>			
		<u>カチ:</u>	ン (	<u>·</u> 火力	調節		、シュー	(蒸気			ではあ			0		
1史月	用中に音がする	ジュ	ッジ	ユツ	(水	のに	じける音	(音) は	内釜外	面の水	滴をご	ほきん	<b>えって</b>	こくだる	さい。	
1317	こを開閉すると音がする	「カラ	カラ	」 音	はふ	たけ	部に入っ		部品力	動く音	で、古	汝障で	ごはま	5りまt	せん。	
使い始めに煙が出る プラスチックなどのにおいがする 使い始めは煙が出たり、におうなります。気になるときは、換さい。(19ページ)			愛気をし	したり		クリー	-二ン	ノグを		くだ						
内3	だや内釜に水滴が付いている	ありる	ませ	<i>ه</i> ٠			だたや内含									
1317	たを開けるとつゆが落ちる	とがる	あり	ます	ので	. 13	/グや室温 ふき取って O外面に昇	こくだる	さい。				[枠(	こたまる	るこ	
保	<b>温経過時間が点滅する</b>						分知らせて									
	が消えた/ 0:00 で点滅する						いるリチ								)	
F1	・F2 が表示	故障(	の表	示で	す。	<b>→</b> ŧ	う買い上に	げの販売	売店に	修理を	ご依頼	真くた	ざし	١,٥		

こ	んなとき	▶ 原因 / お調べいただくこと
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	予約できない	●調理コースは予約できません。
	うまくできない	<ul> <li>●材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。</li> <li>●次の場合はうまくできないことがあります。         ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(20ページ)、温度センサー・内釜の外面に異物が付いている、内釜が変形している、でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった(22ページ)     </li> </ul>
パ	ふくらみが悪い	● こね不足。発酵時間が短い。生地の温度が低かった。
	上面が白い しわができる	● 上面からの加熱がないため上面が白く、しっとりしたパンになります。 また、しわもできやすくなります。
ケーキ	ふくらみが悪い	<ul><li>●泡立てるときは器具に付いている水分や油分をしっかりふき取ってください。</li><li>●卵液を人肌くらいに温め、筋がかけるくらいしっかりと泡立ててください。</li><li>●粉を合わせた後、混ぜすぎています。</li></ul>
+	中央が沈む	● 卵を泡立てすぎたり、生地を内釜に入れたときに空気を抜かなかった。
	上面に焼き色が付かない	● 上面からの加熱がないため表面に焼き色が付きません。
温泉卵	ちょうどよいかたさに ならない	● 設定時間を短くするとやわらかめに、長くするとかためになります。 卵の大きさや温度、水の量や温度によってでき上がりは変わります。
豆腐	やわらかい 固まらない	●豆乳とにがりを均一にムラなく、しゃもじなどで混ぜ合わせてください。
蒸し	表示時間が減らない	●表示時間が減り始めるまで最長約 30 分かかることがありますが、故障ではありません。
	途中で切れる	●蒸し水が少なすぎると途中で切れます。

**内釜外面の傷は…** ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、 炊飯や保温をする上で問題なくお使いいただけます。

- 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったとき。
- 内釜・内ぶたが破損したとき。
- プラスチック部品やパッキン類が傷んできたとき。(数年間のご使用で傷んでくることがあります)

ご相談は お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターへ (23 ページ)

## ■保温設定の変更のしかた

内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は 20 ページを確認したうえ、下記に従って保温 設定を変更してください。

#### 1 電源プラグを差し込む

保温をしている場合は、切キーを押してください。

#### 2 メニューキーを "2 秒以上" 押す

### 3 分キーを押して、設定を変える

### $m{4}$ 切キーを押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(23ページ)

20

# 停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。

# リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かすために使われます。 (電源プラグを差し込んでいると電源で時計が動くため、リチウム電池が長持ちします)

#### 《リチウム雷池が消耗したら》

電源プラグを抜いたときに表示が消え、時刻の記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通りに使えます。 (予約炊飯のときは、時計を合わせ直してからお使いください)

■ 電池交換をする場合は、お客様自身ではできませんので、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)

# 仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10MSD	RC-18MSD			
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)				
電源		交流 100 / 5	50-60Hz 共用			
消費電力	(炊飯)	610W	820W			
消費電力	(保温)	平均 15.2W	平均 20.9W			
	幅	25.5cm	28.0cm			
外形寸法	奥行	32.8cm	35.2cm			
	高さ	21.5cm	24.9cm			
本体質量		3.7kg	4.7kg			
コードの長	₹ <b>さ</b>	1.0m	1.0m			

形名	RC-10MSD	RC-18MSD				
方式	マイコン					
最大炊飯容量	1.OL	1.8L				
区分名	F	Н				
蒸発水量	54.3g	61.0g				
年間消費電力量	88.7kWh/年	137kWh/年				
1回当たりの 炊飯時消費電力量	182Wh	238Wh				
1 時間当たりの 保温時消費電力量	15.2Wh	20.9Wh				
1 時間当たりの 予約時消費電力量	0.94Wh	0.94Wh				
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.74Wh	0.74Wh				

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同 法に基づいています)
- ●実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度な どによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は 1回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するた めに用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米コース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定 での電力量です。(室温・水温 23°C. 1.0L タイプ: 米 450g、水 607.5g / 1.8L タイプ: 米 600g、 水 810g)
- 外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

## お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料) FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

## 保証書(一体)

- ●保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

## 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合。 は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するご とがあります。

## 修理を依頼されるときは

持込修理

● 20 ~ 22 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源 プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ■保証期間中は .....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

#### ■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

## ■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

/== <b>1</b> .1	お買い上げ日		年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話	(	)	

#### 長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- ンセントにたま っているほこり は取り除いてく
- こんな症状は ありませんか。 電源プラグやコ
- ださい。
- コード・電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●内釜・ふた・内ぶたが変形している。
- 炊飯ヒータがひずんでいる。
- その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

### 東芝保温釜保証書

#### 持込修理

形	形名 RC-10MSD, RC-18MSD								
<b>★</b> お	お名前	ふりがな					様		
客様	ご住所	〒 □□							
	電話	市外		市内	番号		呼		
保証期間	本体	1	年	★お買い上I 年	<b>ガ日</b> : 月	日かり	ò		
★ご販売店	住	· ·所·店名		電話					

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件 のもとにおいて無料修理をお約束するもの です。したがってこの保証書によって保証 書を発行している者 (保証責任者)、および それ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

#### 東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容 にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障し た場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせてい ただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使 用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取 りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再 発行しませんので紛失しないように大切に保管してく ださい。

- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故 障、損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
  - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
  - (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
  - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使 用された場合の故障、損傷。
  - (ト)ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加丁のふくれ、はがれなど。
  - ・金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
  - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロ ンたわしなどを使用した場合。
  - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレ ンザーを使った場合。
  - ・内釜の中で酢を使った場合。
  - ・白米以外(みそ汁、カレー汁等の汁物や炊 込みご飯など)の保温をした場合。
  - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
  - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- 2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出 がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がござい ますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

## 東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部